

WR21 leveres i 2 utgaver: Basic og Enterprise. Det er mulig å oppgradere fra Basic til Enterprise ved å kjøpe en lisens. Dette forutsetter at Nettec gis tilgang til ruterens via internett.

WR21 Enterprise har følgende funksjonalitet

Basic Mode +

- VPN (IPsec, L2TP, PPTP)
- Routing Protocols (OSPF, BGP, RIP)
- Authentication Protocols (RADIUS, TACACS+)
- Legacy Protocols (e.g. X.25, TPAD)
- Protocol Switch
- VLAN
- MAC Bridging
- GRE
- IGMP
- NHRP
- Advanced Firewall

Basic Firewall	Advanced Firewall
Actions: <ul style="list-style-type: none">• block• pass	Actions: <ul style="list-style-type: none">• block• pass• pass-ifup• pass-ifupnr• debug• touser• dscp• vdscp
Options: <ul style="list-style-type: none">• routeto• oosed	Options: <ul style="list-style-type: none">• onvlan• onvrf• oneroute• routeto• oosed
Stateful Inspection: No	Stateful Inspection: Yes